

# Înterupător intermediar PRCD pentru protecția persoanelor



Este un întrerupător intermediar PRCD de 2 x 1,5m, îmbrăcat în manta grea din cauciuc H07RN-F 3G1,5, pentru utilizare sub cer deschis. Se livrează împreună cu ștecher de contact cu protecție și cuplaj cu capac de protecție, precum și dispozitiv de măsurare electronic, afișaj funcțional și întrerupător de test. Tipul protecției: IP44, intensitate reziduală: 30mA, timp de declanșare: -->

| Art.Nr. | Beschreibung                                                                                              | Einheit |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Z45222  | Înterupător intermediar PRCD pentru protecția persoanelor, 30mA, cu cablu de 2 x 1,5m + ștecher și cuplaj | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)