

## Scară de lemn



Testată conform normei ÖNORM EN 131.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z3	Scară de lemn 3 trepte 1,06x0,45x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z4	Scară de lemn 4 trepte, 1,36x0,50x0,13m, ÖNORM EN 131	ST
Z5	Scară de lemn 5 trepte, 1,66x0,54x0,13m, ÖNORM EN 131	ST
Z6	Scară de lemn 6 trepte, 1,96x0,58x0,13m, ÖNORM EN 131	ST
Z7	Scară de lemn 7 trepte, 2,26x0,62x0,13m, ÖNORM EN 131	ST
Z8	Scară de lemn 8 trepte, 2,56x0,66x0,13m, ÖNORM EN 131	ST
Z10	Scară de lemn 10 trepte, 3,16x0,74x0,16m, ÖNORM EN 131	ST
Z9	Scară de lemn 9 trepte, 2,86x0,70x0,13m, ÖNORM EN 131	ST
Z12	Scară de lemn 12 trepte, 3,76x0,82x0,16m, ÖNORM EN 131	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)