

Invertor de faze Twist



Șuruburile bornelor sunt accesibile dintr-o direcție, protejate împotriva pierderii, deschise, cu crestătură combi de mărime Philips 2. Pot fi montate fără scule datorită sistemului de închidere cu multi-rampe, care presupune simpla rotire a carcasei de cuplaj în poziția „cuplat”. Astfel economisiți timp! Demontare: de deschide simplu prin deblocare și rotire. Avantajele protecției la tragere: economie de timp, introducerea simplă și rapidă a cablurilor, protejarea în timpul tragerii și etanșarea contactelor prin strângerea șuruburilor, pentru toate tipurile de cabluri, introducătorul de cablu asigură o etanșare

deplină, protecție optimă la îndoire. Cu protecție IP44 împotriva stropirii cu apă.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z70256	Invertor de faze, 32A 5p 6h 7025-6	ST
Z70156	Invertor de faze 16A 5p 6h 7015-6	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at